



MSZ EN ISO 9001:2001

Anyagvizsgáló, Műszaki Szakértői,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

7100. Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6.

Tel. / Fax: 06-74-417-897



□□ Kizárólagos Képviselet és
MÁRKASZERVÍZ

E-mail: agmuszk@tolna.net

Mobil:06-20-9644-860

BALTOSPOT CERAM 235 vonalsugárzó röntgengép



BALTO CERAM 235 vonalsugárzó Standard kivitel,

- **CF 2000 digitális vezérlőegység, 20m-es nagyfesztkábel.**
- **HAND-X GM-számlálóval ellátott távirányító**
- **Sugárzásjelző villogó, és hangjelzés,**

235 kV directional and 200 kV panoramic x-ray generators

Directional CERAM235

Peak high voltage Kv 235

Nominal tube current mA 1 to 5

Duty cycle % 100

Penetration (Fe) mm 43

Insulation (gas) SF6

Generator diameter mm 236.5

Weight with upper and lower rings kg 22



Ügyvezető : Bánki Ede
Adószám : 20591281-2-17.
Cégbíróság : Szekszárd Megyei Bíróság,

Bankszámlaszám :
CIB Bank Rt. Szekszárd
10700237-02370206-51100005



MSZ EN ISO 9001:2001

Anyagvizsgáló, Műszaki Szakértői,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

7100. Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6.

Tel. / Fax: 06-74-417-897



☐☐ Kizárólagos Képviselet és
MÁRKASZERVÍZ

E-mail: agmuszk@tolna.net

Mobil:06-20-9644-860

A készülék néhány fontosabb technikai jellemzői:

A CERAM 235 vonalsugárzó : a legkorszerűbb fejlesztésű **METAL-KERÁMIA röntgencső**,
70 - 235 KV feszültség, 1 – 5 mA , 55° sugárkilépés, 22 kg súlyú,
SF 6-os gázszigetelésű és lég-és gázhűtésű, Alumínium házban.
Igen könnyen pozicionálható, blendével és teleszkópos célzóval.
Újdonság a változtatható fókusz méret! !(0,2x0,2-től 2x2-ig)

A CF 2000 irányító pult : 8 kg súlyú, könnyen szállítható és kezelhető.
A ráhelyezett HAND-Xtávírányítót feltölti,
az összes paramétereket oda-vissza konvertálja.
A digitális vezérlésen a magyar menü is beállítható!

A HAND – X távirányító : **a világon egyedülálló védett szabadalom!**

Minden működtetési funkció a távirányítóval beállítható, **a menü és a kezelés nyelve magyar.**

Ható távolsága 100 méter! Sugárzás hang és villogó fényjelzése.

Beépített Geiger Müller számláló védi a dolgozót az elkerülhető

Sugárterheléstől ! Ameddig a dolgozó a távirányítóval a megengedhető sugárkorláton belül tartózkodik a készülék nem indítható el, illetve a felvétel idejét megszakítja és miután a sugárkorláton kívülre került a maradék felvételi időre ismét beindítható a készülék.

Az utolsó 100 mérés paraméterei és időpontja RS 232-es porton a számítógépen keresztül behívható és kinyomtatható!

Minden készülékhez külön rendelhetők különféle emelő és pozicionáló manipulátorok, amelyek a helyszíni vizsgálatokat segítik.